


Verrière atelier pour pose en Tunnel


cahier technique



AluPreference®




profils aluminium





assemblage par coupe d'onglet et équerres de sertissage dans les angles.

Châssis démontable ou livrable en botte à assembler sur chantier

lexique produit



conditionnement produit



le châssis est livré prémonté, vitrage posé avec parcloles provisoires pour maintien du vitrage durant le transport


fardeau comprenant les parcloles définitives et le joint à bourrer

Verrière atelier pour pose en Tunnel

principe de pose




AluPreference®



1 ETAPE 1 ☆☆☆☆☆


réserve existante

2




présenter le châssis

3





caler et vérifier le bon aplomb du châssis

4 ETAPE 2 ☆☆☆☆☆




fixer le châssis au support avec une fixation adaptée (non fournie)
utiliser les trous de pose.




dormants prépercés d'usine. La parclose de finition viendra masquer le perçage




attention au moment du vissage, ne pas casser le verre





retirer les parcloles provisoires horizontales




positionner les parcloles définitives en partie haute et basse




retirer les parcloles provisoires verticales



Retirer le joint à bourrer provisoire.




Faire pression sur la parclose vers le verre pour déclipage.




retirer la parclose.

8



positionner les parclose définitives en partie verticale

mise en place parclose définitives



A


Loger la parclose en biais dans la première corge puis faire pression vers l'extérieur pour clipper celle-ci.

mise en place joint à bourrer

ETAPE 5 ☆☆☆☆☆




9



mise en place du joint à bourrer en commençant par un angle

partie côté vitrage




B

Présenter le joint à bourrer dans un angle du châssis.

Puis positionner celui-ci sur les 3 autres angles

C



Pousser sur le joint dans le sens inverse de la pose (je fais tourner mon joint vers la gauche, je pousse celui-ci vers la parclose dans le sens droite)